

PT55 GST

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

JE NUTNÉ DODRŽET NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP:

1, Provedeme montáž a nastavení termostatu PT55 podle vloženého návodu.

2, Nastavíme nové **KONSTANTY** v termostatu:


TELEFONNÍ ČÍSLO, NA KTERÉ MAJÍ BÝT ODESÍLÁNY ZPĚTNÉ ZPRÁVY

Přepínač funkcí přesuneme do polohy **PROG**. Stiskneme tl. " **K** " (konstanty) tolikrát až se na LCD zobrazí nápis **FCE** (str.5 návodu **PT55**). Postupným stisknutím tl." i " se dostaneme k funkci " t " pro zadání **telefonního čísla mobilního telefonu, na které mají být odesílány zprávy o stavu termostatu**.

Funkce


t

Zadáme první číslo a stiskneme tl." i ", takto postupujeme po zadání posledního čísla (formát čísla musí být následující: 420123456789).



Postupným stisknutím tl."-Hod+" je možné toto číslo prohlížet, popř. opravit chyby. Po správném nastavení stiskneme tl. " i " a tím se automaticky přesuneme do funkce pro nastavení PIN kódu "**Pln**".

Příklad ukazuje zobrazení čísla 420123456789.




ZADÁNÍ PIN KÓDU KARTY VLOŽENÉ DO MODULU GST1, KTERÝ BUDE SPOJEN S PT55

Díky této funkci si nemusíte pamatovat PIN kód vložené telefonní karty do modulu, který připojujete k termostatu. Po zadání PIN kódu (dle níže uvedeného postupu) do termostatu připojíte modul, který následně zapojíte do el.sítě. Během cca 3 minut se automaticky zadá PIN kód z termostatu do modulu a tím se stane modul aktivní (urychlení aktivace= stiskněte tl.TEST na termostatu za 10s po připojení modulu).

Funkce

Pln

Po zadání telefonního čísla (funkce " t ") a stisknutí tl. " i " se automaticky přesuneme k funkci zadání **Pln** kódu.



Zadáme první číslo a stiskneme tl." i ", takto postupujeme po zadání posledního čísla. **Kód se musí shodovat s kódem telefonní karty vložené do modulu, který připojujeme k termostatu!!!!**

Pokud PIN kód zadaný v termostatu nesouhlasí s PIN kódem karty v modulu, začne blikat na displeji do 3 minut chybové hlášení (Err: P). Musí následovat odpojení modulu od termostatu, následně RESET termostatu (viz. návod PT55, str.14). Postup zadání PIN kódu je nutné zopakovat a poté provést připojení modulu k termostatu a přes napájecí zdroj do el.sítě 230V/50Hz.

3, Do modulu GST1 vložíme aktivovanou SIM kartu. Držák SIM karty se nachází v zadní části po otevření krytu v místě šipky.

4, **Spojíme termostat a modul gst1 pomocí konektorů (součást balení) a poté připojíme modul přes napájecí zdroj k el.sítě 230 V/ 50 Hz!**

5, Po cca 10s otestujeme správné připojení tl. " **Test** ", na displeji se objeví následující hlášení:


MO:b Signalizuje správné připojení modulu.

MO:b Pln Signalizuje správné připojení modulu a nastavení Pln kódu.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ:

MO:b Err Modul není připojen (Pokud není modul připojen dlouhodobě, začne blikat na displeji termostatu nápis **Er:rM**).

MO:b ErP Signalizuje správné připojení modulu, ale špatné nastavení Pln kódu! Je nutné odpojit modul, provést RESET termostatu a Pln kód nastavit správně! (Po 3 min. začne blikat na displeji termostatu nápis **Er:rP**).



ZPRÁVY Z VAŠEHO MOBILNÍHO TELEFONU :

Text zprávy musí být ve stejném tvaru jako v tabulce, tj. první písmeno velké a ostatní malá.

Info	informace o stavu topné soustavy
Off	vypnutí topné soustavy, pro zrušení funkce použijte zprávu Teplota xx
Teplota xx	změna požadované teploty (je možné zadávat pouze celá čísla a musí být v rozmezí povolených maximálních a minimálních teplot)
Zavolej	zpětné zavolání

i Při použití předplacené karty je nutné provést jednou za 3 měsíce placený hovor.


A, Tento hovor se provede automaticky (za 80 dní v době od 16 do 21 hodin) na číslo uvedené v termostatu-konstanta " t " (po 20s se hovor automaticky ukončí).

B, Zprávou " Zavolej" můžeme tuto funkci provést i dříve.

xx = hodnota teploty ve°C (vždy dvoumístné číslo, např. 05)

Pro odesílání a přijímání zpětných zpráv je možné použít jakýkoli typ mobilního telefonu!!

Pokud má telefon možnost nastavení velikosti(formátu) písma, tak vždy při psaní zpráv používejte STŘEDNÍ velikost (možnost třech velikostí písma) nebo VELKÁ velikost (možnost dvou velikostí písma).



ZPĚTNÉ ZPRÁVY Z PT55 GST (jsou doručeny cca do 3 minut):

Zadana: xx.x	je teplota zadaná uživatelem
Akt: xx.x	je aktuální teplota místnosti
Zapnuto Vypnuto	kotel topí kotel netopí
AUTO MANU	termostat je v režimu AUTO(pořada přepínače) termostat je v režimu MAN (pořada přepínače)
Sig: x	určuje velikost signálu v místě umístění PT55GST kde x jsou hodnoty v rozsahu 0 až 5 0..nelze určit nebo nedetectován žádný signál 1..nejhorší úroveň 5..nejlepší úroveň signálu
Cid2: xx.x	je aktuální teplota vnějšího čidla, pokud je připojeno (funkce Podlahové vytápění, str.13 návodu PT55)
E xxx	chybové hlášení, kde xxx nabývá hodnot 001 až 255
Out: xx.x	je aktuální teplota venkovního čidla (je-li použito u kotle)
Noakcept!	signalizuje poruchu ve spojení

xx.x = hodnota teploty ve°C

Pozn.: Pokud dojde k překročení min./max.(nastavené konstanty 1a2, viz.návod PT55 str.5) teploty v místnosti je automaticky zaslána "VAROVNÁ" sms zpráva ve tvaru **Info.**

Chybová hlášení:

Tento typ chyb semůže měnit podle výrobce kotle, proto je nutné kontaktovat servisního technika nebo výrobce.
Jedná se o chyby např.: špatný odtah spalin, chyba čidla venkovní teploty atd.

i Náš tip! Jako úsporné řešení doporučujeme využít nabídku paušálních-dceřiných SIM karet s výhodným tarifem.(bližší informace najdete u svého mobilního operátora):

Operátor	O ₂	T-Mobile	Vodafone
Název tarifu	O₂ Tandem	Happy Partner	Odepiš
* Cena za SMS	1,00 Kč	1,70 Kč	0,30 Kč

* Ceny jsou pouze orientační (bez DPH), přesné ceny obdržíte u svého operátora!!

POPIS MODULU GST1 :

ANTÉNA - součást balení

(možnost výměny za externí s větším dosahem např.TDE-3SP)



! UPOZORNĚNÍ: Datový kabel je součástí dodávky- při použití jiného kabelu, ztrácí celý výrobek ZÁRUKU!
Napájecí zdroj je součástí dodávky- při použití jiného zdroje, ztrácí celý výrobek ZÁRUKU!

INDIKACE LED :

ZELENÁ (NAPÁJENÍ) : svítí po připojení napájecího zdroje do el.sítě 230V/ 50Hz

MODRÁ (GSM) : a, bliká 1:2po připojení k termostatu

b, bliká 1:1.....indikuje příjem zprávy SMS

c, svítí.....pokud je chybně nastavený PIN

ORANŽOVÁ (LINE) : a, 5 x zabliká....při správném spojení s termostatem

b, 3 x zabliká....indikuje odesílání zprávy z termostatu

Pokud během provozu dojde ke krátkodobému výpadku napájení modulu GST1, potom všechny diody SVÍTÍ! Do cca 3 minut se vrátí do normálního režimu indikace.

Příklad nastavení PT55GST v rekreačním objektu:

Termostat je umístěn v objektu, kde je nutné udržovat nezámrzovou teplotu (např. 7°C).

1. Provedeme zapojení PT55GST přesně podle návodu.

2. Přepínač termostat přesuneme do režimu MAN (na displeji symbol "ruka").

3. Tlačítkem "-/+°C" nastavíme na termostatu teplotu 7°C.

4. Před příjezdem do objektu napíšeme SMS zprávu ze svého mobilního telefonu ve tvaru: Teplota 23 a odešleme zprávu na číslo modulu, který je připojen k termostatu.

Termostat tuto zprávu přijme a automaticky sepne topnou soustavu na dobu než dosáhne požadované teploty.

Dále PT55GST automaticky pošle tzv. ZPĚTNOU SMS zprávu, ve které Vás bude informovat o provedené změně teploty.

Po příjezdu do objektu je možné upravovat teplotu přímo na termostatu, podle vlastní potřeby.

Technické parametry: GSM modul

Napájecí zdroj

Anténa

Datový kabel

SonyEricsson GR64

Koracell MTCA-C55, input = 230V AC, output = 7V

přímá 1dB / externí např. TDE-3SP

RJ12, délka 1,1 m

V případě záručního i pozáručního servisu, zašlete kompletní soupravu na adresu výrobce.