TS11 WiFi Therm Tepelne spínaná zásuvka s (Wi Fi)

Ovládanie cez mobilnú aplikáciu alebo webové rozhranie















Príklady použitia:



Pre viac informácií a inštruktážne videá navštívte:







Zariadenie TS11 WiFi Therm slúži ku spínaniu rôznych spotrebičov v režimoch:

- 1. Časový/teplotný program pracuje podľa nastaveného programu (viď str. 6). Aplikácia ku stiahnutiu zdarma
- 2. Časovaním zmena stavu na stanovený čas (1 min až 24 hod).
- 3. Ručná zmena z aplikácie.
- 4. Ručne pomocou tlačidla na čelnej strane výrobku (len v časovom režime).

Pre ovládanie a nastavovanie slúži webová aplikácia na adrese:

https://eobwifi.elektrobock.cz

alebo mobilná aplikácia EOB WiFi, ktorá je ku stiahnutiu zdarma pre Android alebo iOS.

Indikačné LED



1. Uistite sa, že Váš telefón (PC) je pripojený k internetu.

- 2A. Vo webovom prehliadači zadajte adresu: https://eobwifi.elektrobock.cz alebo
- 2B. Stiahnite do Vášho telefónu (PC) aplikáciu EOB WiFi a spustite ju.
- 2C. Pokiaľ nemáte pri firme ELEKTROBOCK svoj užívateľský účet, kliknite na tlačidlo REGISTROVAT. V opačnom prípade sa prihláste a pokračujte bodom 5.

EOB WiFi	
Přihlásit se	
E-mail	
Heslo	0
PŘIHLÁSIT SE	REGISTROVAT
Zapomenuté heslo	?

- * Registrácia a využívanie služieb je úplne zadarmo
- Po úspešnej registrácii nájdete vo svojej e-mailovej schránke e-mail s overovacím odkazom. Kliknite naň a stlačte OK.



) (bliká) - problém s WiFi pripojením indikácia zopnutého výstupu

FUNKČNÉ TLAČIDLO:

Krátke stlačenie (<1sec) - zmena stavu relé (iba v časovom režime - viď str. 9)

Stredné stlačenie (3 až 7 sec) - reštart zásuvky

Dlhé stlačenie (> 10sec) - obnovenie továrenského nastavenia

 Zadajte požadované údaje (e-mail, heslo,...) a kliknite na REGISTROVAT.



5. Pre pridanie prvku kliknite na tlačidlo Pridať zariadenie.

EOB WiFi		🕐 PROFIL 🌼
Zařízení		
	PRIDAT ZARIZENI	





6. Ako typ zariadenia vyberte "TS11 WiFi Therm, a kliknite na OK.



 Po vyzvaní zapojte TS11 WiFi Therm do siete, vyčkajte na rozblikanie zelenej LED a potom kliknite na DALŠÍ.



 Vyhľadajte vo vašom telefóne (PC) dostupné WiFi siete, pripojte sa k sieti "TSWIFI_xxxxxx" a kliknite na DALŠÍ.



- * Ma některých zařízeních může být nutné potvrdit, že chcete zůstat připojeni k dané WiFi síti i když není dostupné internetové připojení.
- 12. Zadajte heslo pre pripojenie ku zvolenej WiFi sieti a kliknite na DALŠÍ.



7. Pomenujte zariadenie (napr. Doma) a kliknite na OK.



9. Teraz ste vyzvaní na pripojenie sa ku vzniknutej WiFi sieti s názvom "TSWIFI_xxxxxx".

EOB Wi	Fi	PRO	PIL 🗘
	Připojte se k AP	×	
	Pfipojte se k WiFI sitt vytvvčené zařízením (tvat TS11WiFLxxxxxx)		
	PŘEDCHOZÍ DALŠÍ		

 Kliknite na OBNOVIT, vyhľadajte dostupné WiFi siete, vyberte sieť, ku ktorej chcete zariadenie pripojiť a kliknite na DALŠÍ.

EOB Wi	i	PRO	ni 🌣
	Nastavte WiFi	×	
	Sitē		
	Moje WiFi		
	ORNOVIT	_	
	Sil maria miri		
	Pokzočilé nastavení		
		_	
	PŘEDCHOZÍ DALŠÍ		

 Podľa inštrukcií skontrolujte stav LED diód na zariadení a kliknite na DALŠÍ.





14. Pripojte zariadenie naspäť k vašej domácej sieti a kliknite na ODESLAT.



 Teraz je zariadenie pridané k Vášmu účtu a je možné ho ovládať. Popis jednotlivých prvkov nájdete nižšie.



V prípade chyby je možné vykonať: **REŠTART zariadenia:**

Stredným stlačením (3 až 7sec) tlačidla na čelnej strane TS11 WiFi Therm sa zariadenie reštartuje.

OBNOVENIE DO TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA:

Dlhým stlačením funkčného tlačidla (> 10s) sa zariadenie uvedie do továrenského nastavenia. Potom je možné znova postupovať od kroku 5. Viac na str. 11.



Umožňuje prístup k jednotlivým zariadeniam, celkovému prehľadu prvkov a ich editáciu.

EOB WiFi		PROFIL
← Zařízen	Î.	
	PŘIDAT ZAŘÍZENÍ	
	TS11 WiFi	
Doma		\square >
Název		Ts11Wifi
Туре		Ts11WiFi
Sériové číslo		2
	PŘEJMENOVAT	
	Premenovať zaria	adenie





Zobrazuje aktuálny stav TS11 WiFi Therm.

Zásuvka umožňuje dva druhy regulácie: TEPLOTNÁ - spína záťaž podľa nastavenej teploty, ČASOVÁ - spína záťaž podľa nastaveného časového programu.

Zásuvka má 2 programovateľné režimy:

AUTO - V automatickom režime sa riadi spínaním podľa nastaveného programu, ktorý užívateľ nastaví. MANU - v manuálnom režime je možné zmeniť stav ON/OFF a tento stav je nastavený až do ďalšej zmeny užívateľom.

Programy pre daný režim je možné nastaviť na záložke FUNKCIE (viď str. 6).

Obrazovka pre časový typ regulácie:



Obrazovka pre teplotný typ regulácie:



* Ak teplota klesne pod 4,5 ° C, aktivuje sa protizámrazová ochrana.



Do programu sa pridávajú zmeny, ktorých môže byť až **16 za deň**. V každej zmene sa nastavuje čas, v ktorom sa vykoná zmena v krokoch po 1 minúte. Ďalej je možné nastaviť stav do ktorého sa v daný čas TS11 WiFi Therm prepne a dni, v ktorých sa má táto zmena vykonať. Pri prepnutí stavu **ON/OFF** užívateľom v automatickom režime bude tento stav nastavený až do ďalšej zmeny v programe.



*V prípade teplotného režimu zásuvky sa namiesto stavu ON / OFF nastavuje teplota slniečko / mesiačik. Tieto režimy je možné prepnúť na záložke Nastavenie (viď strana 9).







Príklad nastavenia týždenného programu pre časovú reguláciu



Záložka FUNKCIE-ČASOVAČ

Funkcia ČASOVAČ slúži k odčasovaniu intervalu od 1 minúty do 24 hodín a má vyššiu prioritu než funkcia program. V prípade, že je aktívny časovač a je zvolený automatický režim, nedôjde ku zmene nastavenej v programe. Pri spustení časovania dôjde ku zopnutiu spotrebiča a po odčasovaní nastaveného intervalu opäť k jeho vypnutiu.

Táto funkcia nie je dostupná v režime teplotné regulácie.

EOB WiFi		ZAŘÍZENÍ (PROFIL	
← Doma			
U STAV	ිණි FUNKCE	袋 NASTAVENÍ	
a PROGRAM		🕚 časovač	
	Časovač		
Sepnout na 05 h: 00 m Požadovaná doba časovania START			

Zapnutie časovača





Záložka NASTAVENIE

V tejto záložke je možné nastaviť dodatočné parametre zásuvky ako napr.:

- · Druh regulácie,
- Automatickú zmenu času zimný/letný,
- Časové pásmo,
- Aktualizácia firmwaru zariadenia,...

STAV	နှို့ FUNKCE	{ô} NASTAV	ENÍ	
Uložit nastavení	-	Načíst	nastavení	
	Parametry			
Teplotní/časova	á regulace			Druh regulácie
Útlumová teplo	ta L			
۵	18.0 °C	۵		
Komfortní teplo	ota 🔹			
8	23.0 °C	ß		
	Delží postovoní			
Automaticky př	epínejte letní zimní čas	ON		
Časové pásmo (GMT+01:00)		×.		
	Firmware			
Verze		v000		
AKTUALIZACE	FIRMWARE		v	

Druh regulácie:

TEPLOTNÁ - spína záťaž podľa nastavenej teploty. V automatickom režime sa jedná o útlmovú alebo komfortnú teplotu, v manuálnom režime možno teplotu nastaviť ručne (viď záložka Stav na strane 5).

ČASOVÁ - spína záťaž podľa nastaveného časového programu.

1 V režime teplotnej regulácie nie je možné zmeniť stav výstupného relé pomocou krátkeho stlačenia funkćného tlačidla.





Profil Registrovaný email pepa.novak@email.cz Telefonní číslo Telefónne číslo 123456789 užívateľa Země Krajina užívateľa Czech Republic ODHLÁSIT SE Trvalé zmazanie účtu Zařízení Doma Odobratie zariadenia z účtu Odhlásenie z aplikácie Zmeniť heslo k prihlásenému účtu

Umožňuje správu užívateľského profilu a ním ovládaných prvkov.

😋 Zmena jazyka

Kliknite na ikonku ozubeného kolieska a vyberte Vami požadovaný jazyk.







Tento postup slúži k vymazaniu parametrov zásuvky a jej uvedenie do továrenského nastavenia. Po tomto kroku je nutné TS11 WiFi Therm znova priradiť k užívateľskému účtu, ako je uvedené na strane 2. Pre reset do továrenského nastavenia postupujte nasledovne: 1. Uistite sa, že zariadenie je napájané a svieti zelená LED (PWR). 2. Stlačte a držte funkčné tlačidlo aspoň 10 sec. 3. Zelená LED zhasne a krátko blikne červená LED. 4. Vyčkajte na rozblikanie zelenej LED (režim prístupového bodu - AP). 5. Pred priradením zariadenia k užívateľskému účtu sa uistite, že ste ho odobrali z Vášho užívateľského účtu (viď. zoznam zariadení v správe profilu - strana 10). Funkčné tlačidlo TS11 WiFi Therm





TS11 WiFi Therm Tepelne spínaná zásuvka s WiFi

Technické parametre			
Napájanie	230 V AC/ 50 Hz		
Spotreba	<1,5 W (<1 W)		
Počet teplotných zmien na deň	až 16		
Rozsah teplotnej regulácie	+5 °C až +40 °C		
Rozsah merania teploty	+5 °C až +60 °C		
Presnosť merania teploty	±2 °C*		
Hysteréza	0,5 °C		
Dĺžka snímača	1,5 m, plastové púzdro PVC		
Rádiový protokol	802.11 b/g/n (WiFi)		
Rádiová frekvencia	2.4 GHz ~ 2.5 GHz		
Citlivosť WiFi	<-91 dBm		
Vysielací výkon	14 dBm		
Stupeň krytia	IP20 (snímač nie je vodotesný!)		
Výstup	max. 16 A/ 250 V (AC1)		
Pracovné podmienky	T = 0 ~ 40 °C; RH = < 90%, nekondenzující		
Rozmery (V x Š x H)	131 x 59 x 92 mm (bez snímača)		

Aplikácia pre Android





ZÁRUČNÝ LIST (na výrobok je záruka 2 roky)		
Číslo výrobku:	Dátum predaja:	
Kontroloval:	Pečiatka predajne:	

Aplikácia pre iOS



V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite výrobok na adresu výrobcu/distribútora.

EU PREHLÁSENIE O ZHODE

Týmto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia TS11 WiFi Therm je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na teito internetovej adrese: www.elbock.cz



Distribútor v SR: ELEKTROBOCK SK s.r.o. Sladová 1 Bratislava 821 05 ELEKTROBOCK Tel./fax: +421 220 744 545 GSM: +421 911 454 446 Servis: +420 724 001 633 +420 725 027 685

www.elbock.cz







