

# Náhradný prijímač



# BZ901

je možné použiť  
s vysielačmi:

**BZ910**



**BZ920**



**BZ940**



**300m**



**35m**



**5**



**GONG**



**433.92 MHZ**

**IP20**



**230 V AC**



**AS**

## EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BZ901 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

# NÁHRADNÝ PRIJÍMAC - GONG

s možnosťou voľby až 5 rôznych tónov. Pri použití viacerých tlačidiel BZ910 alebo viacnásobných tlačidiel BZ920 alebo BZ940 môžeme priradiť každému tlačidlu iný tón a vo viacgeneračnom dome tak určiť, ku komu návšteva prichádza.

# BZ901

## UVEDENIE DO PREVÁDZKY

1. Zapojte prijímač do el. siete 230VAC/ 50Hz.
2. Overte polaritu batérie vo vysielači (pozri návod BZ910, BZ920, BZ940).

## NAUČENIE KÓDU / VOĽBA TÓNU

- a) Krátko (na 1.5 s) stlačte **funkčné tlačidlo prijímača** (pozri obr.1). Dióda sa rozblíká (1x/1s) a prijímač je pripravený na naučenie kódu (režim učenia).
- b) Pre voľbu tónu znova stlačte (na 0.5 s) **funkčné tlačidlo prijímača** (viď obr.1) zaznie jednohlasý gong (dióda zhasne). Ak sa dióda znova rozblíká, opäť stlačte tlačidlo a zaznie druhý tón. Takto vyberte tón, ktorý vám vyhovuje a postupujte ďalej.
- c) Po doznení zvoleného tónu stlačte tlačidlo vysielača. **Dióda na vysielači blikne, pokiaľ dostane odpoveď od prijímača**, ako potvrdenie signálu, a dôjde k uloženiu kódu.
- d) Po uložení kódu a tónu do prijímača, dióda na prijímači svieti.
- e) Pre naučenie ďalších kódov, postupujeme rovnakým spôsobom (opakujeme a, až c.).
- Pozn.:** je možné naučiť až 16 kódov (rôznych tlačidiel - vysielačov), ďalší kód automaticky prepisuje prvý kód!

! Ak sa do 1 minúty nepodarí vyslať kód pre naučenie (stlačením tl. vysielača) je nutné opakovat postup a, až c..



## DOSAH

Dosah súpravy môže byť na voľnej ploche až 300 m. V zástavbe sa však dosah znižuje vplyvom elektromagnetického rušenia. Prijímač ani vysielač neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov.

## RESET (vymazanie pamäte):

Stlačte funkčné tlačidlo (pozri obr.1) na dobu 4s. Dióda na prijímači dlho blikne a tým je pamäť vymazaná. (Prázdná pamäť, je indikovaná diódou na prijímači, ktorá raz za 2s krátko blikne).

## Indikácia slabej batérie vysielača:

Dióda na prijímači rýchlo bliká cca po 0.5 sekundy.

## POUŽITIE

- Rozšírenie existujúcej zostavy
- Viacgeneračné domy
- Priemyselné objekty

## Opakovač signálu - REPEATER predĺži dosah až o 100%



## TECHNICKÉ PARAMETRE

Prijímač	
Napájanie	230 V AC/ 50 Hz
Spotreba	< 1.5 VA
Dosah	do 300 m (na voľnej ploche)
Citivosť	< -102 dBm
Hlasitosť	< 85 dB
Štupeň krytie	IP20
Pracovná teplota	0°C až +50°C

V prípade záručného a pozáručného servisu, pošlite kompletnú súpravu na adresu distribútoru alebo výrobcu.



Distribútor ELEKTROBOCK SK s.r.o.  
v SR:  
 Sládkova 1  
82105 Bratislava  
Tel.: +421 911 454 446  
Technická podpora (do 14h)  
mobil: +420 724 001 633  
+420 725 027 685  
[www.elektrobock.sk](http://www.elektrobock.sk)

Na výrobok je záruka 2 roky  
Dátum predaja a pečiatka predajne: