

CN-TH2

Room thermometer/hygrometer

Power supply	1 x battery CR2032
--------------	--------------------

Air temperature	-20 to +70°C
-----------------	--------------

Temperature accuracy	+/- 0,5°C
----------------------	-----------

Temperature resolution	0,1 °C
------------------------	--------

Humidity	10% to 99% RH
----------	---------------

Humidity resolution	1%
---------------------	----

Humidity accuracy	5% RH
-------------------	-------

Dimensions	44mm x 44mm x 13 mm
------------	---------------------

Material	plastic (ABS)
----------	---------------

Pokojový teploměr/ vlhkoměr

Pro uvedení do provozu:

- Vyjměte izolační papírek od baterie.
- Instalujte na vhodné místo, kde jeho činnost nebude ovlivněna přímým prouděním teplého vzduchu od topidel, slunečním zářením a jinými rušivými vlivy.
- Přístroj lze postavit na stůl, nebo přilepit na zeď pomocí přiložené oboustranné lepicí pásky.
- Pokud se na displeji nezobrazují údaje, vyměňte baterii.

Izbový teplomer/ vlhkomer

Pre uvedenie do prevádzky:

- Vyberte izolačný papierik od batérie.
- Inštalujte na vhodné miesto, kde jeho činnosť nebude ovplyvnená priamym prúdením teplého vzduchu od ohrievačov, slnečným žiarením a inými rušivými vplyvmi.
- Prístroj je možné postaviť na stôl, alebo prilepiť na stenu pomocou priloženej obojstrannej lepiacej pásky.
- Ak sa na displeji nezobrazujú údaje, vymeňte batériu.

CN-TH2

EN

Room thermometer/hygrometer

For commissioning:

- Remove the insulating paper from the battery.
- Install in a suitable place where its operation will not be affected by direct flow of warm air from heaters, sunlight and other disturbing influences.
- The device can be placed on a table or stuck to the wall using the included double-sided adhesive tape.
- If the display does not show data, replace the battery.

Raumthermometer/Hygrometer

Zur Inbetriebnahme:

- Entfernen Sie das Isolierpapier von der Batterie.
- Installieren Sie das Gerät an einem geeigneten Ort, wo der Betrieb nicht durch direkte warme Luftströmung von Heizgeräten, Sonnenlicht oder andere störende Einflüsse beeinträchtigt wird.
- Das Gerät kann auf einen Tisch gestellt oder mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband an einer Wand befestigt werden.
- Wenn das Display keine Daten anzeigt, ersetzen Sie die Batterie.

Termometr pokojowy/higrometr

Do uruchomienia:

- Zdejmij papier izolacyjny z akumulatora.
- Zamontuj w odpowiednim miejscu, w którym jego działanie nie będzie zakłócanie przez bezpośredni przepływ ciepłego powietrza z grzejników, światło słoneczne i inne czynniki zakłócające.
- Urządzenie można postawić na stole lub przymocować do ściany za pomocą dołączonej dwustronnej taśmy klejącej.
- Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawiają się żadne dane, należy wymienić baterię.

Szobahőmérő/higrométer

Üzembe helyezéshez:

- Távolítsa el a szigetelőpapírt az akkumulátorról.
- Megfelelő helyre szerelje fel, ahol a működését nem befolyásolja a fűtőtestekből származó meleg levegő közvetlen áramlása, a napfény és egyéb zavaró hatások.
- A készülék a mellékelt kétoldalas ragasztószalag segítségével asztalra helyezhető vagy falra rögzíthető.
- Ha a kijelzőn nem jelennek meg adatok, cserélje ki az elemet.

Importer:

ELEKTROBOCK MTF s.r.o.

Blanenská 1763/23

Kuřim 664 34

Czech republic

Tel.: +420 541 230 216

www.elbock.cz

info@elbock.cz

