

PH-CJ-MINI

Rýchly sprievodca nastavením



Kompletnú verziu návodu nájdete na:
<https://pockethome.cz/cjmini>

Základný popis



Konektor **USB-C** slúži na pripojenie kábla **LEN** na napájanie centrálnej jednotky.




USB kábel JE SÚČASŤOU BALENIA!!

Služí pre pripojenie napájania centrálnej jednotky, musí byť trvalo pripojený.

POZOR!! ADAPTÉR NIE JE SÚČASŤOU BALENIA!!

Je možné použiť štandardnú nabíjačku pre mobilný telefón (5 VDC, > 0.5A).



| LED1 | LED2 | FUNKCIE |
|------|------|---|
| | | jednotka je v režime prístupového bodu (AP) |
| | | jednotka je pripojená na server |
| | | chyba vysielania RFM |
| | | indikácia vysielania RFM |
| | | BLIKAJÚ STRIEDAVO indikácia resetu WiFi nastavenia |
| | | SVIETIA SÚČASNE indikácia továrenského resetu |

TLAČIDLO RESET: Odporúčame použiť kancelársku sponku. **POZOR** dôjde k resetu WiFi nastavenia alebo továrenskému resetu!



RESET WiFi sieti: stlačte **t.I.R** na cca **4s**, akonáhle začnú striedavo blikať obe diódy dôjde k resetu WiFi nastavenia a jednotka prejde do režimu prístupového bodu.

TOVÁRENSKÝ RESET: stlačte **t.I.R** na viac ako **10s**, akonáhle sa rozsvetia obe diódy dôjde k továrenskému resetu CJ. **Všetky uložené údaje budú zmazané!**

0. Pripojte CJ k napájaniu

1. Stiahnutie aplikácie




1.1 Vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu **EOB-PocketHome**





2. Nastavenie jednotky

- 2.1 Spustíte aplikáciu **EOB-PocketHome** a odsúhlasíte potrebné oprávnenia.
- 2.2 Kliknite na **zakúpil som nové zariadenie a chcem ho sprevádzkovať**.
- 2.3 Zvoľte konfiguráciu siete **pomocou WiFi**.
- 2.4 Po vyzvaní prejdite do WiFi nastavenia vo Vašom mobilnom telefóne.
- 2.5 Vyhľadajte sieť s názvom PHWIFI_XXXXXX a pripojte sa k nej (predvolené heslo: "12345678")*.
- 2.6 Vráťte sa naspäť do aplikácie a potvrdte hlásenie.
- 2.7 V aplikácii vyhľadajte dostupné WiFi siete a zvoľte Vašu domácu sieť.
- 2.8 Zadajte heslo od zvolenej siete.
- 2.9 Na otázku, či chcete zariadenie ovládať vzdialene cez internet zvoľte **ANO**.
- 2.10 Ďalej pokračujte vytvorením užívateľského účtu.





Voľba jazyka: pred sprevádzkovaním je možné zvoliť jazyk aplikácie. Po voľbe je nutné app zavrieť a znova otvoriť!





* Na některých zariadeniach môže byť nutné potvrdiť, že chcete zostať pripojení k danej WiFi sieti aj keď nie je dostupné internetové pripojenie.






Pre viac informácií a inštruktážne videá navštívte YouTube kanál firmy ELEKTROBOCK:
<https://pockethome.cz/youtube>

3. Vytvorenie užívateľského účtu

- 3.1 Vyberte možnosť **Nemám účet, chcem sa zaregistrovať**.
- 3.2 Vyplňte požadované informácie a kliknite na **Registrovať sa**.
- 3.3 Bude Vám zaslaný potvrdzovací e-mail. Pre dokončenie registrácie kliknite na potvrdzovací odkaz v e-maile. Pokiaľ e-mail do 5-tich minút neobdržíte, skontrolujte zložku nevyžiadanej pošty.



4. Prihlásenie k zariadeniu

- 4.1 Po úspešnom nastavení jednotky a vytvorení užívateľského účtu sa prihláste do aplikácie.



Voľba „Automaticky prihlasovať“ Vás pri ďalšom spustení aplikácie automaticky prihlási (nie je už nutné znovu vyplňovať údaje). Pre zrušenie automatického prihlasovania prejdite do Nastavenia -> Profil a voľbu zrušte.



Pre vstup do servisného režimu je z výroby nastavené heslo: **elbock**

PH-CJ-MINI

Rýchly sprievodca nastavením



Technické parametre

| | |
|---------------------|--|
| Napájanie | *adaptér 5 V DC/ > 0.5 A (NIE JE SÚČASŤOU BALENIA) |
| Typ RF komunikácie | obojsmerná |
| Frekvencia RF | 433.92 MHz |
| RF vysilací výkon | <10 mW |
| Dosah RF | až 300 m (voľná plocha), 35 m (zástavba) |
| WiFi modul | Áno |
| Rádiový protokol | 802.11 b/g/n (WiFi) |
| Rádiová frekvencia | 2.4 GHz ~ 2.5 GHz |
| Vysielací výkon | 14 dBm |
| Stupeň krytia | IP20 |
| Pracovné podmienky | T = 0 ~ 40 °C; RH = < 90%, nekondenzujúca |
| Rozmery (V x Š x H) | 57 x 57 x 11 mm |

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu designu a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.

* je možné použiť štandardnú nabíjačku pre mobilný telefón



+420 607 087 605



regulace@elbock.cz



<https://pockethome.cz>



EU PREHLÁSENIE O ZHODE

Týmto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia PH-CJ-MINI je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu nákupu. V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite výrobok na adresu distribútora prípadne výrobcu spoločne s kópiou dokladu o kúpe.



Distribútor v SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, 82105 Bratislava
Tel.: +421 911 454 446
e-mail: predaj@elektrobock.sk
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685



8 595689 100506

